



Kuvassa vesitankki RST suoja vielä kiinni, vesitankki asetetaan kiukaan piipun reikään ja kootaan tämän jälkeen piippu normaalisti vesitankin yläpuolelle.

## Vesitankki

Pakkauksessa vesitankki kannella, vesihana ja tiivistettä sekä suojaussi.

- Asenna pakkauksessa oleva hana paikoilleen ennen käyttöä. Hanan kiinnitys voi tarvita työkalun.
- Vesitankki täytetään noin puoleen väliin ja käytettäessä lisätään vettä, vesi lämpenee nopeasti ja näin käytettynä vettä saadaan riittävästi. Liiallinen täyttö rasittaa kiukaan rakennetta.
- Vesitankin hana suunnataan kiukaan eteen, tämä asettelu jakaa painon oikein.
- Käytettäessä vesitankki kuumenee, tämä kannattaa huomioida

Älä käytä viallista vesitankkia ja tarkista hanan liitos säännöllisesti.